



LOS ANGELES

הוראות הפעלה

urbanista

URBANISTA LOS ANGELES

בקרות

הפעלה – לחצו והחזיקו את כפתור הבקרה (1) במשך שנייה אחת.

כיבוי – לחצו והחזיקו את כפתור הבקרה (1) במשך חמש שניות.

ניגון (PLAY) – לחצו על כפתור הבקרה (1) פעם אחת. **השהייה (PAUSE)** – לחצו על כפתור הבקרה (1) פעם אחת. **מענה לשיחה נכנסת** – לחצו על כפתור הבקרה (1) פעם אחת.

סיום שיחה – לחצו על כפתור הבקרה (1) פעם אחת. **דחיית שיחה** – לחצו והחזיקו את כפתור הבקרה (1) במשך 2 שניות.

הגברת עוצמת השמע – הקישו על כפתור + (2) פעם אחת. **הנמכת עוצמת השמע** – הקישו על כפתור - (2) פעם אחת. **קטע המוזיקה הבא** – לחצו והחזיקו את כפתור + (2) ל-2 שניות.

קטע המוזיקה הקודם – לחצו והחזיקו את כפתור - (2) ל-2 שניות.

ביטול רעש אקטיבי – לחצו על כפתור התכונות (3) פעם אחת.

חסימת רעשי רקע – לחצו על כפתור התכונות (3) פעם נוספת.

מצב ברירת מחדל – לחצו על כפתור התכונות (3) פעם שלישית לחזור למצב ברירת המחדל.

סיוע קולי – לחצו על כפתור התכונות (3) למשך 2 שניות.

ביצוע צימוד בפעם הראשונה וחיבור מחדש

לחיבור האוזניות להתקן בלוטות' בפעם הראשונה – לחצו והחזיקו את כפתור הבקרה (1) למשך שנייה אחת. האוזניות תידלקנה ותיכנסנה אוטומטית למצב צימוד.

פתחו את הגדרות הבלוטות' בהתקן שלכם ובחרו "Urbanista Los Angeles". נורית חייוי מצב הסוללה תהבהב במהלך החיפוש אחר ההתקן ותפסיק להבהב כאשר הצימוד בוצע בהצלחה. תוכלו כעת ליהנות ממוזיקה ולבצע שיחות טלפון באמצעות אוזניות Urbanista Miami. האוזניות יתחברו אוטומטית להתקן האחרון שאליו בוצע צימוד בהפעלה האחרונה.

חיבור להתקן אחר

נתקו את האוזניות מההתקן על מנת שייכנסו שוב למצב צימוד לצורך התחברות להתקן אחר. האוזניות יכולות לשמור עד שישה התקנים בזיכרון.

טעינה וסוללה

האוזניות מדגם Urbanista Los Angeles כוללות תא סולארי מובנה מדגם Powerfoyle הטוען באופן רציף את האוזניות כאשר הוא נחשף לאור כלשהו ובכך מאפשר שימוש באוזניות. הטעינה מתבצעת באור שמש ישיר או עקיף כמו גם תחת תאורה ביתית. ככל שהאור הינו בעוצמה גדולה יותר, כך גדלה אפקטיביות הטעינה. כאשר אינכם משתמשים באוזניות, הניחו אותן במקום שבו תא הטעינה הסולארי ייחשף לאור כמו למשל על אדן החלון.

במקרה ובכל זאת רמת הטעינה בסוללה יורדת מתחת לסף תחתון מוגדר, תושמע התראת טעינת סוללה נמוכה ובמצב זה יוותרו 30 דקות שימוש באוזניות. לאחר פרק זמן זה האוזניות ייכבו באופן אוטומטי.

עשו שימוש בכבל USB-Type C בחיבור לחשמל על מנת לטעון את האוזניות. נורית חייוי הסוללה תידלק באדום במהלך הטעינה ותהפוך ללבנה במצב טעינה מלאה.



urbanista

URBANISTA AB

–

Mäster Samuelsgatan 10
SE-111 44 Stockholm, Sweden

–

support@urbanista.com
www.urbanista.com