

COPENHAGEN

הוראות הפעלה



urbanista

כפתורי מגע



כפתור אתחול

נורית חיווי

הפעלה וכיבוי

האוזניות נדלקות וכבות אוטומטית תוך כדי פתיחת מארז הטעינה. חמש דקות של ניתוק או 30 דקות של חוסר פעילות האוזניות ייכבו באופן אוטומטי. אם האוזניות כבויות מחוץ למארז הטעינה, ניתן ללחוץ על צד שמאל וימין בנפרד למשך 5 שניות כדי להפעיל אותן.

חיבור האוזניות בפעם הראשונה

יש לפתוח את מארז הטעינה כדי להתחיל התאמה ראשונה. נורית החיווי תציין את רמת הסוללה של מארז הטעינה ולאחר מכן תתחיל להבהב עד מצב התאמה. יש לעבור אל הגדרות ה-Bluetooth במכשיר שלך ולבחור "Urbanista Copenhagen" כדי להתחבר. הנורית תפסיק להבהב האוזניות התחברו בהצלחה. האוזניות יתחברו אוטומטיות למכשיר/ים המחוברים האחרונים בכל פעם שהם יופעלו.

צימוד למכשיר אחר

יש לנתק את האוזניות מהמכשיר כדי להיכנס למצב התאמה שוב. האוזניות יכולות להתחבר לעד כ-6 מכשירים מותאמים.

כפתורי מגע

שימוש בכפתורי מגע - 2 הקשות ו-3 כדי לשלוט במוזיקה ובשיחות. לחיצה ארוכה בצד שמאל/ימין ניתן להתאים אישית דרך אפליקציית Urbanista.

- **הפעל/השהה:** הקש פעמיים שמאלה או ימינה.
- **שיר הבא:** הקשה 3 פעמים בצד ימין.
- **מענה/ניתוק:** הקש פעמיים על צד שמאל או ימין.
- **דחיית שיחה:** לחיצה ארוכה בצד שמאל או ימין.
- **הפעלת עוזרת הקולית:** לחיצה ארוכה על צד שמאל.

אתחול האוזניות

אם האוזניות לא מתחברות/לא מגיבות יש לבצע את השלבים הבאים: החזירו את האוזניות למארז הטעינה וסגרו את המכסה. פתחו מחדש לאחר 10 שניות כדי לבצע צימוד או חיבור מחדש למכשיר.

אם הבעיה נמשכת יש לבצע את השלבים:

1. מחיקת "Urbanista Copenhagen" מהגדרות ה-Bluetooth.
2. כשהאוזניות במארז הטעינה יש ללחוץ על לחצן האיפוס למשך 10 שניות עד שהנורית הופכת לקבועה ולא מהבהבת.
3. יש לחזור מחדש על ההוראות ב"חיבור האוזניות בפעם הראשונה".

אפליקציית URBANISTA

האפליקציה תואמת לאוזניות Copenhagen Urbanista, האפליקציה זמינה לIOS ול-Android. האפליקציה מאפשרת להתאים אישית תכונות ולהתאים את אופן השימוש לפי הצורך.

טעינה וסוללה

האוזניות יתחילו בטעינה אוטומטית כשיוחזרו ל מארז הטעינה. הודעה קולית "low battery" תודיע כשנותרו כ-30 דקות ניגון לאחר מכן האוזניות יתכבו באופן אוטומטי.

טעינה בצורה קווית - יש להשתמש בכבל USB Type-C המצורף ולחבר לשקע טעינה. במהלך הטעינה נורית חיווי תידלק ברציפות כאשר המארז טעון במלואו.

מצבי טעינה:

- 0-25% - נורית תהבהב בצבע לבן
- 25-50% - הנורית הראשונה דולקת והשנייה תהבהב בצבע לבן
- 50-75% - שתי הנוריות הראשונות דולקות והשלישית תהבהב בצבע לבן
- 75-100% - שלושת הנוריות הראשונות דולקות והרביעית תהבהב בצבע לבן
- 100% - כל ארבעת הנוריות דולקות ברציפות