

LISBON

הוראות הפעלה



urbanista

3. בקרות השימוש



2. כפתור אתחול *

1. חייווי מצב סוללה

* כפתור האתחול ממוקם בתחתית קופסת הטעינה

אתחול

1. ביטול אוזניות Urbanista Lisbon מרשימת האביזרים המחוברים דרך בלוטות' בהתקן שלכם.
2. לחצו והחזיקו את כפתור האיפוס של האוזניות (2) במשך 10 שניות, כאשר האוזניות מונחות בתוך הקופסה, כאשר נורית החיווי למצב טעינה (1) מהבהבת במהירות באדום עד למעבר למצב דולק קבוע בלבן. סגרו את הקופסה. תהליך האתחול הסתיים בהצלחה.
3. בכדי לחבר את האוזניות מחדש להתקן שבחרתם - בצעו בהתאם להוראות המפורטות בפרק "צימוד בפעם הראשונה".

בקרות (3)

- ניגון (PLAY)** - געו פעמיים בכפתור המגע עם הלוגו באוזניה השמאלית (L) או הימנית (R).
- השהייה (PAUSE)** - געו פעמיים בכפתור המגע עם הלוגו באוזנייה השמאלית (L) או הימנית (R).
- קטע המוזיקה הבא** - לחצו והחזיקו את כפתור המגע באוזנייה הימנית (R) במשך 2 שניות.
- הגברת עוצמת השמע (+ VOLUME)** - געו בכפתור המגע באוזנייה הימנית (R).
- הנמכת עוצמת השמע (- VOLUME)** - געו בכפתור המגע באוזנייה השמאלית (L).
- מענה לשיחה נכנסת** - געו בכפתור המגע באוזניה השמאלית (L) או הימנית (R) פעמיים.
- סיום שיחה** - געו בכפתור המגע באוזניה השמאלית (L) או הימנית (R) פעמיים.
- דחיית שיחה** - געו והחזיקו את כפתור המגע באוזניה הימנית (R) או השמאלית (L) במשך 2 שניות.
- סיום קולי** - לחצו והחזיקו 2 שניות את כפתור המגע באוזנייה השמאלית (L).

ביצוע צימוד בפעם הראשונה

לחיבור האוזניות להתקן בלוטות' בפעם הראשונה - פתחו את קופסת הטעינה והשאירו את האוזניות בתוך הקופסה. האוזניות ייכנסו באופן אוטומטי למצב צימוד. פתחו את הגדרות הבלוטות' בהתקן שלכם ובחרו "Urbanista Lisbon". במידה והצימוד לא מתבצע בתוך 5 דקות, מצב הצימוד מתבטל ויש לחזור שוב על הפעולות מחדש. האוזניות יתחברו אוטומטית להתקן האחרון שאליו בוצע צימוד בהפעלה האחרונה.

חיבור להתקן אחר

נתקו את האוזניות מההתקן בכדי להכניסן שוב למצב צימוד או בכדי לחברן להתקן אחר. האוזניות יכולות לאחסן בזיכרון עד שישה התקנים שונים לצימוד.

טעינת הסוללה

האוזניות נטענות אוטומטית כאשר הן מונחות בקופסה. כאשר רמת הטעינה בסוללות הופכת לנמוכה, תישמע הודעה "Low Battery". במצב זה נשארות 30 דקות האזנה נוספות ולאחריהן האוזניות ייכבו אוטומטית.

לטעינת הקופסה - חברו את כבל ה USB Type-C, נורית חיווי הטעינה (1) תהבהב במהלך ביצוע הטעינה ובסיימה תדלק באופן קבוע.

0-35% טעינה - הנורית מהבהבת באדום.
35-70% טעינה - הנורית מהבהבת בלבן.
70-100% טעינה - הנורית דולקת קבוע בלבן.
כאשר הקופסה אינה בטעינה, פתחו את המכסה בכדי לקבל את מצב רמת הטעינה.

מתאמי סיליקון GOFIT

ניתן להשתמש במתאמי הסיליקון הכלולות באוזן להתקנה מאובטחת יותר של האוזניות באוזן.

urbanista

URBANISTA AB

–

Mäster Samuelsgatan 10
SE-111 44 Stockholm, Sweden

–

support@urbanista.com
www.urbanista.com