



# MIAMI

הוראות הפעלה

urbanista

## URBANISTA MIAMI

### מצב צימוד

#### ביצוע צימוד בפעם הראשונה

לחיבור האוזניות להתקן בלוטות' בפעם הראשונה - לחצו והחזיקו את כפתור הבקרה (1) למשך שנייה אחת. האוזניות ייכנסו אוטומטית למצב צימוד. פתחו את הגדרות הבלוטות' בהתקן שלכם ובחרו "Urbanista Miami". נורית חיווי מצב הסוללה תהבהב במהלך החיפוש אחר ההתקן ותפסיק להבהב כאשר הצימוד בוצע בהצלחה. תוכלו כעת ליהנות ממוזיקה ולבצע שיחות טלפון באמצעות אוזניות Urbanista Miami.

במידה והצימוד לא מתבצע בתוך 5 דקות, מצב הצימוד מתבטל ויש לחזור שוב על הפעולות מחדש. האוזניות יתחברו אוטומטית להתקן האחרון שאליה בוצע צימוד בהפעלה האחרונה.

### (1) כפתור הבקרה

**הפעלה** - לחצו והחזיקו את כפתור הבקרה (1) במשך שנייה אחת. **כיבוי** - לחצו והחזיקו את כפתור הבקרה (1) במשך שלוש שניות. **ניגון (PLAY)** - לחצו על כפתור הבקרה (1) פעם אחת. **השהייה (PAUSE)** - לחצו על כפתור הבקרה (1) פעם אחת. **מענה לשיחה נכנסת** - לחצו על כפתור הבקרה (1) פעם אחת. **סיום שיחה** - לחצו על כפתור הבקרה (1) פעם אחת. **דחיית שיחה** - לחצו והחזיקו את כפתור הבקרה (1) במשך 2 שניות. **סיוע של SIRI** - לחצו פעמיים על כפתור הבקרה (1).

### (2) כפתורי עוצמת שמע ומוזיקה

**הגברת עוצמת השמע (+ VOLUME)** - הקישו על כפתור + (2) פעם אחת. **הנמכת עוצמת השמע (- VOLUME)** - הקישו על כפתור - (2) פעם אחת. **דילוג על קטע מוזיקה** - לחצו והחזיקו את כפתור + (2) ל-2 שניות. **קטע המוזיקה הקודם** - לחצו והחזיקו את כפתור - (2) ל-2 שניות.

### (3) כפתורי תכונות

**ביטול רעש אקטיבי** - לחצו על כפתור התכונות (3) פעם אחת.

**חסימת רעשי רקע** - המתינו 2 שניות ולחצו שוב על כפתור התכונות (3).

**מצב ברירת מחדל** - לחצו פעם שלישית על כפתור התכונות (3) לחזרה למצב ברירת מחדל.


**גלאי לזיהוי מצב לבישה על האוזניים** - החזיקו את כפתור התכונות (3) במשך 5 שניות להפעלה או כיבוי של הזיהוי.

### הערות

**זיהוי לבישה על האוזן** - גלאים מובנים יפסיקו אוטומטית את ניגון המוזיקה אם האוזניות מוסרות מהאוזניים. פונקציית הניגון האוטומטי תפעיל מחדש את המוזיקה כאשר האוזניות יולבשו שוב על הראש.

**התראה לרמת טעינה נמוכה בסוללה** - כאשר רמת הטעינה של הסוללה נמוכה, תישמע הודעה "Low Battery" ויוותרו 30 דקות לשמיעת מוזיקה או שיחות לפני כיבוי אוטומטי של האוזניות.

### 3. כפתור תכונות



# urbanista

URBANISTA AB

—

Mäster Samuelsgatan 10  
SE-111 44 Stockholm, Sweden

—

[support@urbanista.com](mailto:support@urbanista.com)  
[www.urbanista.com](http://www.urbanista.com)