

PHOENIX

הוראות הפעלה



urbanista

כפתורי מגע



כפתור אתחול

נורית חיווי

הפעלה וכיבוי

האוזניות נדלקות וכבות אוטומטית תוך כדי פתיחת מארז הטעינה. חמש דקות של ניתוק או 30 דקות של חוסר פעילות האוזניות ייכבו באופן אוטומטי. אם האוזניות כבויים מחוץ למארז הטעינה, ניתן ללחוץ על צד שמאל וימין בנפרד למשך 5 שניות כדי להפעיל אותן.

חיבור האוזניות בפעם הראשונה

יש לפתוח את מארז הטעינה כדי להתחיל התאמה ראשונה. נורית החיווי תציין את רמת הסוללה של מארז הטעינה ולאחר מכן תתחיל להבהב עד מצב התאמה. יש לעבור אל הגדרות ה-Bluetooth במכשיר שלך ולבחור "Urbanista Phoenix" כדי להתחבר. הנורית תפסיק להבהב האוזניות התחברו בהצלחה. האוזניות יתחברו אוטומטית למכשיר/ים המחוברים האחרונים בכל פעם שהם יופעלו.

חיבור Multipoint Connection

ניתן לחבר את האוזניות עם 2 התקני Bluetooth בו זמנית דרך Multipoint Connection. פונקציה זו מאפשרת לעבור בצורה חלקה בין מכשירים, כגון מחשב וטלפון, ללא צורך לנתק תחילה.

התאמה וחיבור למכשיר שני

- יש לפתוח את מכסה מארז הטעינה כדי להפעיל את מצב ההתאמה
 - האוזניות יתחברו למכשיר הראשון אך ישארו בפנים במצב Multipoint
 - יש לעבור אל הגדרות ה-Bluetooth במכשיר השני ולבחור "Urbanista Phoenix" ולהתחבר
 - האוזניות מחוברות כעת ל 2 המכשירים
- האוזניות יכולות להתאים עד כ- 8 מכשירים וייתחברו ל 2 המכשירים האחרונים שצומדו. מצב Multipoint לא מאפשר השמעת אודיו משני מכשירים בו זמנית.

כפתורי מגע

שימוש בכפתורי מגע - 2 הקשות ו-3 כדי לשלוט במוזיקה ובשיחות. לחיצה ארוכה בצד שמאל/ימין ניתן להתאים אישית דרך אפליקציית Urbanista.

- **הפעל/השהה:** הקש פעמיים שמאלה או ימינה.
- **שיר הבא:** הקשה 3 פעמים בצד ימין.
- **מענה/ניתוק:** הקש פעמיים על צד שמאל או ימין.
- **דחיית שיחה:** לחיצה ארוכה בצד שמאל או ימין.
- **הפעלת עוזרת הקולית:** לחיצה ארוכה על צד שמאל.
- **מעבר בין ANC ל Transparency:** לחיצה ארוכה על צד ימין.

טעינה וסוללה

ל-Urbanista Phoenix יש תא סולארי מובנה שבאופן רציף מטעין את מארז הטעינה של האוזניות בכל פעם שהוא חשוף לאור. ככל שהאור חזק יותר כך הטעינה יעילה יותר.

האוזניות יתחילו בטעינה אוטומטית כשיוחזרו ל מארז הטעינה. הודעה קולית "low battery" תודיע כשנותרו כ-30 דקות ניגון לאחר מכן האוזניות יתכבו באופן אוטומטי.

טעינה בצורה קווית - יש להשתמש בכבל USB Type-C המצורף ולחבר לשקע טעינה. במהלך הטעינה נורית חיווי תידלק ברציפות כאשר המארז טעון במלואו.

מצבי טעינה:

- 0-30% - נורית תהבהב בצבע ענבר
- 30-100% - נורית תהבהב בצבע לבן
- 100% - LED נורית תדלק בצבע לבן באופן רציף.

אפליקציית URBANISTA

האפליקציה תואמת לאוזניות UrbanistaPhoenix, האפליקציה זמינה לIOS ול-Android. האפליקציה מאפשרת להתאים אישית תכונות ולהתאים את אופן השימוש לפי הצורך. האפליקציה מאפשרת לעקוב אחר רמת חוזק האור שמתעין את מארז הטעינה והיסטוריה כדי להבין טוב יותר ולבצע אופטימיזציה חיי הסוללה שלו.

מתאמי סיליקון לאוזן

בקופסא מגיעים שלושה גדלים שונים יש לבחור מידה שתתאים בנוחות לאוזניים ותספק אטימה יעילה.

אתחול האוזניות

אם האוזניות לא מתחברות/לא מגיבות יש לבצע את השלבים הבאים:
החזירו את האוזניות למארז הטעינה וסגרו את המכסה.
פתחו מחדש לאחר 10 שניות כדי לבצע צימוד או חיבור מחדש למכשיר.

אם הבעיה נמשכת יש לבצע את השלבים:

1. מחיקת "Urbanista Phoenix" מהגדרות ה-Bluetooth
2. כשהאוזניות במארז הטעינה יש ללחוץ על לחצן האיפוס למשך 10 שניות עד שהנורית הופכת לקבועה ולא מהבהבת.
3. יש לחזור מחדש על ההוראות ב"חיבור האוזניות בפעם הראשונה".